

Камеры климатические ДОД, ИМД, МЛК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>

РУСПРИБОР ДОД-100К/3 Дилатометр дифференциальный объемный



Данные в процессе измерения выводятся через контроллер в компьютер и представляются в графическом виде на мониторе. Для охлаждения используется морозильный прилавок (ларь) или камера типа КТХ. Прибор разработан в блочном исполнении с пятиканальным контроллером. Результат измерений представляется в удобной для пользователя форме. По желанию Заказчика прибор может быть укомплектован компьютерной системой управления на базе Pentium 4. Возможна индивидуальная разработка приборов, измерительных комплексов и систем контроля и управления технологическими процессами в соответствии с требованиями Заказчика


Производство: Россия

Характеристики ДОД-100К/3

Характеристики	Значение
Внутренние размеры камер, мм	105x105x105
Габариты камерного блока с кронштейном (длина, ширина, высота), мм	112x112x233
Вес пустого камерного блока, кг	не более 3

Характеристики	Значение
Размер испытываемых образцов, мм	100x100x100
Продолжительность цикла измерения, часов	3... 4
Диапазон температур, °C	+20... -20
Диапазон измерения относительных объемных температурных деформаций	(0,05... 3,5) x10 ⁻³
Погрешность измерения объемных деформаций, %	не более 10
Погрешность измерения температуры, °C	±0,1
Питание прибора от сети переменного тока: напряжением, В	220
частотой, Гц	50
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Связь с ПЭВМ	COM или USB-порт

РУСПРИБОР ИМД-МГ4 Измеритель морозостойкости бетона



Измеритель морозостойкости бетона дилатометрический ИМД-МГ4 используется для определения морозостойкости легких и тяжелых бетонов на цементном вяжущем ускоренным дилатометрическим методом при однократном замораживании образцов-кубов 100х100х100 мм или кернов 100х100 мм и 70х70 мм.

Дилатометрический метод базируется на связи морозостойкости материала с величиной «аномальных» объемных деформаций, измеряемых объемным дилатометром ИМД-МГ4 при охлаждении водонасыщенных образцов.

Производство: Россия

Характеристики ИМД-МГ4

Характеристики	Значение
Диапазон измерения объемных деформаций, см3	0,01...7
Абсолютная погрешность измерения температуры ИМД-МГ4, °C	± 0,2
Абсолютная погрешность измерения относительных объемных деформаций ИМД-МГ4, см3 / см3	10 -5

Характеристики	Значение
Количество одновременно испытываемых ИМД-МГ4 образцов, шт	1...3
Измерительная среда ИМД-МГ4	керосин
Питание прибора ИМД-МГ4	Сеть 220 В 50Гц Аккумулятор 12 В 1,3А-4 (бесперебойное)
Габаритные размеры ИМД-МГ4, мм:	
измерительной камеры	190x225x210
блока управления	230x160x110
Масса ИМД-МГ4, кг:	
измерительной камеры	3,0
блока управления	1,7

РУСПРИБОР МЛК-400 Камера морозильная для контроля морозостойкости бетона



Камера морозильная закрытая периодического действия марки МЛК-400 предназначена для проведения контроля морозостойкости бетона по первому, второму базовым методам ГОСТ 10060-2012, изделий асбоцементных листовых по ГОСТ 8747-88 (СТСЭВ 5851-86), кирпича керамического и силикатного по ГОСТ 7025-91и других материалов. Камера изготовлена в климатическом исполнении «У», категория размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 16° до 32°С

Производство: Россия

Характеристики МЛК-400

Характеристики	Значение
Температура во внутреннем объеме, °С	минус 18-25
Масса, кг	60
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,181



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>